

Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель бумаг Office Kit C-12 CC (1x2)



Сборка и работа с аппаратом.

1. Вставьте 4 колеса в специальные отверстия на дне корзины уничтожителя.
2. Поместите режущий блок уничтожителя сверху на корзину.
3. Включите уничтожитель в сеть. Установите переключатель в положение “Г”, загорится зелёный индикатор. Уничтожитель готов к работе.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Инструкция по безопасной работе:

1. Норма уничтожения. Формат А4, плотность 70 г/м² - 4 листа.
2. Максимальное кол-во листов. Формат А4, плотность 70 г/м² - 4-5 листа.
3. Если не использовать уничтожитель на максимуме пропускной возможности, то это исключит возможность застревания бумаги и продлит срок службы аппарата.
4. Следует избегать попадания в аппарат металлических скрепок и скоб, влажной бумаги, ткани, пластика и т.п.
5. При застревании, сработает автореверс. Выньте застрявшую бумагу и по частям вставьте её в окно загрузки.
6. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.
7. Не открывайте режущий блок уничтожителя, будьте осторожны с режущими ножами.
8. Если произошло небольшое застревание бумаги, переведите выключатель в положение “о”, через некоторое время верните его в положение “Г”. Если загрузочное окно не очистилось, пожалуйста, повторите действие ещё раз.
9. Если Вы не используете аппарат в течение долгого времени, пожалуйста, выключите его из сети.
10. Не допускайте детей к уничтожителю.

Устранение неисправностей:

Неисправнос	Причины	Решения
После помещения бумаги в загрузочное окно, процесс уничтожения не начинается.	<ol style="list-style-type: none">1. Уничтожитель не подключён к сети.2. Блок бумаги (< 40г) Слишком тонкий.3. Если в течении долгого времени использовать уничтожитель (> 10 минут) то сработает защита от перегрева.	<ol style="list-style-type: none">1. Включите уничтожитель в сеть.2. Сложите бумагу пополам и снова вставьте её в загрузочное окно.3. Подождите некоторое время и можете снова начинать уничтожать бумагу.
После уничтожения бумажного блока, режущие ножи не останавливаются.	Между окнами фотоэлемента могла застрять бумага.	Очистите от частиц бумаги загрузочное окно.
Сильный шум.	Поверхность, на которой стоит уничтожитель, неровная.	Поместите уничтожитель на ровную, плоскую поверхность.

Технические характеристики:

1. Модель.....	C-12 CC
2. Питание.....	220 В – 240 В / 50Гц
3. Мощность.....	280 Вт
4. Размер частиц.....	1x2 мм
5. Уровень секретности.....	6
6. Ширина загрузки.....	220 мм
7. Емкость корзины.....	30 л
8. Максимальное кол-во листов.....	4-5 (A4, 70г/м ²)
9. Скорость уничтожения.....	59 мм/сек.
10. Непрерывное время работы.....	~10 мин.
11. Уровень шума.....	60 Дб
12. Габариты.....	325x220x580 мм
13. Вес.....	13 кг

Замечание: Мощность уничтожителя зависит от напряжения в сети.