

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 140





Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д. Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжению в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть. Нажмите кнопку Сеть, находящуюся сбоку уничтожителя. Должен загореться индикатор включения сети. Включите аппарат кнопкой Вкл./Выкл. 
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме нажмите кнопку Авто 
5. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу.
7. Уничтожитель начнёт работу автоматически.
8. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его кнопкой , затем выключите кнопку Сеть и выдерните шнур из электрической розетки.
9. При замятии бумаги загорится красный индикатор замятия, нажмите кнопку Реверс  и удерживайте ее 2-3 сек. Выньте застрявшую бумагу и по частям вставьте её в окно загрузки.
10. При переполнении корзины загорится красный индикатор Переполнения корзины. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.
11. Если после вынимания корзины аппарат не работает, проверьте закрытие дверцы – при открытии двери загорается красный индикатор Открытия двери и блокируется работа режущего блока.
12. Если загорается индикатор Перегрева двигателя, то аппарат прекращает работу до остывания.

Технические характеристики:

1. Модель.....	S 140
2. Видрезки.....	перекрёстный
4. Размер частиц.....	3,9х30 мм
3. Уровень шума.....	55 Дб
5. Ширина загрузки.....	230 мм
7. Емкость корзины.....	20 литров
6. Максимальное кол-во листов.....	12(А4, 70г/м ²)
7. Скорость уничтожения.....	55 мм/сек.
9. Габариты.....	268х291х518 мм
10. Вес.....	9,8 кг