

**Инструкция по эксплуатации**  
**Уничтожитель бумаг Office Kit S 230**





### **Меры безопасности:**

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

### **Обслуживание:**

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

### **Предупреждение:**

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

## **Работа с аппаратом:**

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель с помощью кнопки включения.
4. Уничтожитель готов к работе, если индикатор режимов загорелся зелёным светом. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу автоматически.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс. Индикатор готовности загорится красным светом. После того, как сработает реверс очистите загрузочное окно от бумаги. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
6. При необходимости, можно включить реверс вручную. Для этого воспользуйтесь кнопкой «REV».
7. Для удобства уничтожения большого количества бумаги переведите уничтожитель в режим непрерывной работы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «FWD».
8. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя, которая отключает двигатель при перегреве.
9. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

## **Установка времени:**

Для установки времени нажмите кнопку «Setup». Дисплей перейдёт в режим установки времени «Time Set». С помощью кнопок «REV» и «FWD» задайте нужный час. Затем, ещё раз нажмите кнопку «Setup» и установите минуты. Для завершения установки времени нажмите кнопку «Setup».

## **Технические характеристики:**

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Модель.....                     | S 230                        |
| 2. Видрезки.....                   | перекрёстный                 |
| 4. Размер частиц.....              | 2x15 мм                      |
| 3. Уровень шума.....               | 55 Дб                        |
| 5. Ширина загрузки.....            | 220 мм                       |
| 7. Емкость корзины.....            | 35 литров                    |
| 6. Максимальное кол-во листов..... | 17 (A4, 70г/м <sup>2</sup> ) |
| 7. Скорость уничтожения.....       | 54 мм/сек.                   |
| 9. Габариты.....                   | 430x350x680 мм               |
| 10. Вес.....                       | 21 кг                        |

