

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 250





Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды в уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата. Включите в сеть.
3. Включите уничтожитель с помощью сенсорной кнопки включения на правой стороне уничтожителя.
4. Уничтожитель готов к работе, если индикатор готовности загорелся зеленым светом. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу автоматически. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс. После того, как сработает реверс очистите загрузочное окно от бумаги. Разделите уничтожаемый блок бумаги на части и продолжите работу.
6. При необходимости, можно включить реверс вручную. Для этого воспользуйтесь кнопкой Реверса.
7. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя, которая отключает двигатель при перегреве. При этом загорится индикатор перегрева. Возобновить работу можно будет через 45 минут, индикатор перегрева должен погаснуть.
8. Своевременно очищайте корзину уничтожителя. Если корзина уничтожителя переполнится, то загорится индикатор переполнения корзины.
9. Следите за тем, чтобы корзина уничтожителя была плотно задвинута в корпус уничтожителя. При не плотно задвинутой корзине уничтожитель работать не будет и загорится индикатор выдвинутой корзины.

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Модель..... | S 250 |
| 2. Вид резки..... | перекрёстный |
| 3. Размер частиц..... | 4x35 мм |
| 4. Уровень секретности..... | 3 |
| 5. Уровень шума..... | 55 Дб |
| 6. Ширина загрузки..... | 225 мм |
| 7. Емкость корзины..... | 38 литров |
| 8. Максимальное кол-во листов..... | 25 (A4, 70г/м ²) |
| 9. Скорость уничтожения..... | 50 мм/сек. |
| 10. Мощность..... | 650 Вт |
| 11. Габариты..... | 442x339x689 мм |
| 12. Вес..... | 27,2 кг |

