

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ
OFFICE KIT S75**



OFFICE KIT



Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220В 50 Гц).
3. Передвиньте переключатель в положение АВТО. Загорится индикатор включения. Уничтожитель готов к работе.
Аппарат позволяет уничтожать бумагу, канцелярские скобы, мелкие канцелярские скрепки, пластиковые карты, компакт диски.
4. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу(автоматически). Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции. Аппарат оснащен системой защиты от перегрузки.
5. Для уничтожения компакт дисков и пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот и переведите 3-х позиционный переключатель в положение Реверс. После уничтожения переведите выключатель в положение Выкл. или АВТО.
6. При замятии бумаги автоматически будет прекращена работа. Переведите переключатель в режим Реверс, выньте замявшуюся бумагу. Переведите выключатель в положение АВТО и продолжите работу.
7. Если вы загрузили слишком много бумаги в загрузочный слот – загорится индикатор Перегрузки. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
8. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева. После непрерывного использования система блокирует двигатель для остывания. После остывания можно продолжить работу.
8. Для выключения уничтожителя передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ.
9. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ OFFICE KIT S75

Технические характеристики:

1. Модель.....S 75
2. Вид резки.....перекрёстный
3. Размер частиц.....3,9х35 мм
4. Уровень шума.....62 дБ
5. Ширина загрузки.....220 мм
6. Емкость корзины.....22 литра
7. Максимальное кол-во листов.....15 (А4, 70г/м²)
8. Скорость уничтожения.....80 мм/сек.
9. Мощность.....260 Вт
10. Габариты.....345х244х430 мм
11. Вес5,2 кг