

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЛЯ БУМАГ OFFICE KIT S65

Загрузочное
отверстие для
пластиковых карт
и компакт дисков

Переключатель
режимов работы:
АВТО/Включен,
Выключен, РЕВЕРС

Корзина



Загрузочное
отверстие для
бумажных
документов

Индикатор
перегрузки
бумаги

Индикатор
включения

Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЛЯ БУМАГ OFFICE KIT S65

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220В 50 Гц).
3. Передвиньте переключатель в положение АВТО/Вкл. Загорится индикатор включения. Уничтожитель готов к работе. Аппарат позволяет уничтожить бумагу, канцелярские скобы, мелкие канцелярские скрепки, пластиковые карты, компакт диски.
4. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работуавтоматически. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции. Аппарат оснащен системой защиты от перегрузки.
5. Для уничтожения компакт дисков и пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот.
6. При застревании бумаги автоматически будет прекращена работа. Переведите переключатель в режим Реверс, выньте застрявшую бумагу. Переведите выключатель в положение АВТО/Вкл., продолжите работу.
7. Если вы загрузили слишком много бумаги в загрузочный слот – загорится индикатор Перегрузки. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
8. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева. После непрерывного использования система блокирует двигатель для остывания. После остывания можно продолжить работу.
8. Для выключения уничтожителя передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ.
9. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЛЯ БУМАГ OFFICE KIT S65

Технические характеристики:

1. Модель.....S 65
2. Вид резки.....перекрёстный
3. Размер частиц.....3x8 мм
4. Уровень шума.....менее58 Дб
5. Ширина загрузки.....230 мм
6. Емкость корзины.....21 литр
7. Максимальное кол-во листов.....7 (А4, 70г/м²)
8. Скорость уничтожения.....50 мм/сек.
9. Мощность.....230 Вт
10. Габариты.....350x236x463 мм
11. Вес5,7 кг